



KROK PO KROKU (SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA)

Po zainstalowaniu edytor można uruchomić za pomocą skrótów w Menu Start. Przy pierwszym uruchomieniu programu program poprosi o aktywację, pokazując takie okno:




Po naciśnięciu klawisza OK, będzie można korzystać z programu bez rejestracji jedynie przez 2 dni. Po tym czasie program przestanie działać. By dokonać pełnej aktywacji programu, należy nacisnąć klawisz. Wprowadź klucz – pojawi się okno z danymi potrzebnymi do uzyskania klucza aktywującego program oraz umożliwiające aktywację:



Ciąg znaków nazywany identyfikatorem sprzętowym, nazwę użytkownika oraz numer licencji programu należy przekazać pracownikowi OWEOB Promocja (tel. (022) 440 84 50, bądź email rejestracja@sekocenbud.pl) celem uzyskania klucza aktywującego.

Po uzyskaniu tej informacji należy dane te wprowadzić do odpowiednich pól formularza – jeżeli dane będą poprawne to nastąpi pełna aktywacja programu zakończona komunikatem:



Standardowe specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. zawarte są w folderze c:/Program files/Seko-Spec/Standard_spec. Specyfikacje opracowane przez użytkownika mogą być zapisywane w dowolnym folderze utworzonym na dysku twardym komputera, np. w folderze c:/Program files/Seko-Spec/Szczegol_spec, który zostanie utworzony po skopiowaniu zawartości CD na dysk twardy komputera.

Do budowy programu wykorzystano standardowy interfejs stosowany w wielu edytorach tekstu, dlatego obsługa programu nie powinna sprawić kłopotu tym wszystkim, którzy pracowali w jakimś edytorze tekstu działającym pod kontrolą WINDOWS.

Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie główne okno programu w postaci przedstawionej poniżej.

